

Nighter und Whice Station Kurzbedienungsanleitung Art.Nr. 349320 und 349321

Grundfunktionen:

Beim Betätigen der Türklingel wird automatisch das Bild aktiviert. Wollen Sie mit dem Besucher sprechen, dann schalten Sie die **Sprechverbindung** ein. Mit dem **Türöffner** kann das Türschloss betätigt werden. Alle weiteren Funktionen sind in der Gebrauchsanleitung auf der mitgelieferten CD beschrieben. Wenn in Ihrer Anlage Zusatzfunktionen installiert sind, fragen Sie bitte Ihren Installateur.

